

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU THẠCH BÀN B
Số: 242/QĐ-THTBB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Bàn, ngày 31 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy trình vận hành thiết bị điện tử
Năm học 2023-2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

Căn cứ quyết định số 8265/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Quận Long Biên về việc điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá trường đạt mô hình trường học điện tử các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên;

Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-THTBB ngày 31/8/2023 của trường tiểu học Thạch Bàn B về việc Triển khai thực hiện mô hình “Trường học điện tử” năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy trình vận hành các thiết bị điện tử, của trường Tiểu học Thạch Bàn B từ năm học 2023-2024 (có biểu đính kèm)

Điều 2. Cán bộ giáo viên và học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử trong các phòng học, phòng bộ môn phải nghiêm túc thực hiện theo quy trình đã ban hành.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Lưu VP



Nguyễn Thị Thu Hương

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BẬT CÁC THIẾT BỊ

Thiết bị thông thường

B1: Bật át điện tổng

B2: Bật thiết bị bóng điện (tùy thuộc vào điều kiện thời tiết)

B3: Bật thiết bị quạt / điều hòa (tùy thuộc vào điều kiện thời tiết)

B4: Bật chế độ nóng, lạnh ở cây nước.

Thiết bị máy tính

B1: Bật nguồn cây máy tính bằng nút nguồn.

B2: Bật màn hình cây máy tính.

Thiết bị máy chiếu projector

B1: Sử dụng điều khiển từ xa bật máy chiếu Projector.

B2: Sử dụng điều khiển từ xa kéo thả thiết bị màn chiếu.

Tivi

B1: Bật máy tính, kiểm tra các phích cắm nguồn, HDMI.

B2: Sử dụng điều khiển từ xa bật tivi.

B3: Nhấn source trên điều khiển và chọn kết nối PC.

Thiết bị âm thanh

B1: Bật nguồn trên đầu thu tín hiệu.

B2: Bật nguồn trên micro.

B3: Bật ampli

B4: Điều chỉnh núm âm lượng của ampli tăng dần đến mức âm thanh vừa phải.

Máy chiếu đa vật thể

B13: bật máy chiếu đa vật thể

TẮT CÁC THIẾT BỊ

Thiết bị âm thanh

B1: Tắt bộ thu tín hiệu MIC.

B2: Tắt nguồn MIC.

B3: Chính núm MASTER của ampli về 0 (nhỏ nhất).

B4: Tắt ampli.

Thiết bị máy chiếu đa vật thể

B5: Tắt máy chiếu đa vật thể.

Thiết bị máy chiếu projector

B6: Sử dụng điều khiển từ xa tắt máy chiếu projector.

B7: Sử dụng điều khiển từ xa kéo màn chiếu lên.

Thiết bị máy tính

B8: Tắt máy tính bằng cách sử dụng bàn phím, chuột. Không sử dụng nút nguồn.

B9: Tắt màn hình máy tính.

Thiết bị sử dụng chung

B10: Tắt thiết bị bóng đèn

B11: Tắt thiết bị quạt / điều hòa bằng điều khiển

B12: Tắt chế độ nóng, lạnh ở cây nước

B13: Tắt át điện tổng.

Chú ý:

- Tuỳ thuộc vào thời tiết và nhu cầu sử dụng các thiết bị trong từng tiết học và chỉ bật, tắt các thiết bị khi cần thiết.
- Chỉ tắt các thiết bị khi không sử dụng đến trong thời gian dài, không tắt thiết bị khi không sử dụng trong thời gian ngắn.
- Không tắt các thiết bị bằng phương pháp ngắt át tổng.
- Chỉ đóng, mở át điện tổng khi các thiết bị ở trạng thái tắt.